

Bedingungen für die Vermietung von Standrohren zur Trinkwasserentnahme

Vertragspartner und Einsatzgebiet

Der Mieter eines Standrohres der Stadtwerke Radevormwald GmbH (SWR.) ist **nicht** berechtigt, das Standrohr auf einen Dritten zu übertragen oder einem Dritten zu überlassen. Außerhalb des Versorgungsgebietes der SWR. ist der Einsatz des Standrohres ebenso unzulässig wie der Einsatz fremder Standrohre innerhalb des Versorgungsgebietes der SWR.

Sorgfaltspflicht

Die Entnahme von Trinkwasser aus Hydranten im Rohrnetz der SWR. darf nur unter Benutzung eines Zählerstandrohres (Standrohr) erfolgen. Der Mieter verpflichtet sich für den Einsatz von Zählerstandrohren bzw. Standrohren zur Entnahme von Wasser aus dem Trinkwassernetz der SWR. unbedingt größtmögliche Sorgfalt einzuhalten, um Rückwirkungen auf das Trinkwassernetz, insbesondere Verschmutzungen, zu vermeiden. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Steine und Schmutz nicht in den Hydranten oder die Wasserversorgungsleitung eindringen können. Die Schutzdeckel sind sofort nach Abnahme des Standrohres zu schließen. Standrohre sind, auch während des Betriebes, gegen Beschädigung zu schützen. Schäden an Hydranten oder Trinkwasserzählern, die auf Verschmutzung oder nicht sachgemäßer Behandlung zurückzuführen sind, werden dem Mieter in Rechnung gestellt.

Ablauf

Damit das Standrohr genutzt werden kann, benötigt die SWR. eine Vorlaufzeit von ca. 14 Tagen, da folgender Ablauf einzuhalten ist:

- ⇒ Trinkwasseruntersuchung durch ein Trinkwasser-Prüflabor notwendig
- ⇒ Terminvereinbarung durch die SWR.
- ⇒ Aufbau des Standrohres durch SWR. und gleichzeitige Probenentnahme durch das Gesundheitsamt
- ⇒ Dauer der Probenauswertung ca. 2 – 3 Tage
- ⇒ Information an den Mieter über das Ergebnis der Trinkwasseruntersuchung und Freigabe zur Nutzung erfolgt durch die SWR.

Bis das Ergebnis der Probenentnahme vorliegt, ist der Gebrauch des Standrohres strengstens untersagt. Diesbezüglich behält sich die SWR. eine stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung vor.

Der Mieter wird durch die SWR. über das Ergebnis informiert. Wird durch das Prüfergebnis die Unbedenklichkeit des Trinkwassers bescheinigt, kann sich der Mieter den Hydrantenschlüssel zum Öffnen des Hydranten bei der SWR., Abteilung Netze & Technik, abholen.

Abbau und Rückgabe des Standrohres erfolgt durch den Mieter.

Während der Nutzung ist der Hydrant vollständig zu öffnen

Preise / Sicherheitsleistung

Der Aufbau des Standrohres erfolgt gegen eine Sicherheitsleistung in Höhe von **400,- €**. Die SWR. ist berechtigt, offene Forderungen gegenüber dem Mieter des Standrohres gegen die Sicherheitsleistung aufzurechnen. Hierzu zählen: Kosten aus der Vermietung des Standrohres, der Lieferung von Wasser, eventuellen Beschädigungen des Standrohres oder des zur Wasserentnahme benutzen Hydranten sowie Kosten durch das Abhandenkommen des Standrohres. Kosten für Reparatur bzw. Ersatz werden im vollen Umfang vom Mieter getragen.

Preise für Standrohr zur Trinkwasserentnahme	1.Standrohr	Jedes weitere
<i>Aufwand SWR (Aufstellung, Desinfektion, etc.)</i>	175,00 €	77,50 €
<i>Kosten für Probenahme u. Analytik</i>	260,00 €	199,00 €
<i>Mietpreis pro Tag</i>	0,70 €	0,70 €

**Die Preise verstehen sich incl. MwSt. und zzgl. der verbrauchsabhängigen Trink- und Abwassergebühren.*

Haftung

Der Mieter eines Standrohres haftet für jedwede Schäden, die mittelbar oder unmittelbar durch den Betrieb des Standrohres verursacht werden und stellt die SWR. insoweit von jedweder Haftung frei. Bei der Benutzung von Standrohren und Hydranten obliegt die Verkehrssicherungspflicht dem Mieter. Schäden an Hydrantenanlagen sind der SWR. sofort zu melden. Beschädigte Standrohre sind unverzüglich an die SWR. zurückzugeben.

Die SWR. behalten sich das Recht vor, bei unsachgemäßer Behandlung der Standrohre und Hydrantenanlagen, die Standrohre einzuziehen.

Sonstiges:

Für Bauwasserentnahme gelten die Vermietungsbedingungen für Bauwasserstandrohre.

<https://www.s-w-r.de/technische-daten-wasser/>

*Die aktuell gültige Version der AVBWasserV kann unter www.s-w-r.de kostenlos als druckfähiges Dokument heruntergeladen werden.